

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-lexmark-z-735-x2310-x2350-18c0781e-p-18509.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja Lexmark Z 735, X2310, X2350 (18C0781E)

Numer katalogowy

catalog18509

Kod producenta

www_tusze_info_18509

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża do drukarek Lexmark Z 735, X2310, X2350 (18C0781E)

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniać wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.

Kartridż kolorowy (color) nr. 1 (18C0781E)



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do **strzykawki** 7 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).



5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych każdego koloru.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek:
Lexmark Z 735, X2310, X2350