

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-564-d5460c5380c6380-p-96047.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja regeneracji HP 564 D5460/C5380/C6380

Numer katalogowy

catalog96047

Kod producenta

www_tusze_info_96047

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

1. Przygotuj papierowy ręcznik i połóż na nim kartridż
2. Zabezpiecz otwór którym drukarka pobiera tusz. Możesz nakleić kawałek dobrej taśmy klejącej lub użyć palca zabezpieczonego rękawiczką przed pobrudzeniem. W czasie napełniania tusz może wyciekać tym otworem.
3. Zdejmij naklejkę z górnej części kartridża.
4. Napełnij strzykawkę tuszem (ok. 4 cm³) i wprowadź ją przez otwór odpowietrzający tak jak to pokazano na zdjęciu.
5. Właczaj tusz bardzo powoli.
6. Po wtłoczeniu całości odczekaj kilka minut a następnie zdejmij taśmę zabezpieczającą (lub palec) nad ręcznikiem. Tusz może wyciekać otworem którym drukarka pobiera tusz. Trzeba odczekać aż przestanie wyciekać (kilka minut)
7. Wstaw kartridż do drukarki i włącz opcje czyszczenia dysz 2-3 krotnie.