

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-epson-t1801-4t1811-14-p-96608.html>



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do Epson T1801-4/T1811-14

Numer katalogowy

catalog96608

Kod producenta

www_tusze_info_96608

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży T1801-4 / T1811-4 z chipem samoresetującym do drukarek Epson

1. Wyjąć koreczki z otworu wlewowego (koreczek z "języczkiem")
2. Wyjąć koreczki odpowietrzające
2. Napełnić strzykawkę tuszem
3. Wstawić strzykawkę (bez igły) w otwór wlewowy
4. Wstrzykiwać atrament powoli do kartridża. Dopelniać aż pozostanie ok 10% wolnej przestrzeni nienapełnionej. NIE WLEWAĆ DO CAŁKOWITEJ PEŁNOŚCI
5. Zatkać korkiem otwór wlewowy.
6. Otworów odpowietrzających NIE zatykać. Muszą być cały czas podczas druku otwarte.
7. Wstawić kartridże do drukarki. W czasie wkładania zatrzaski na kartridżach muszą zaskoczyć w drukarce, co słychać.

8. Drukarka powinna wykryć te kartridże jako oryginalne Epsona

W przypadku kartridży z żółtą plombą należy ją zerwać przed wstawieniem (plomba z napisem PULL). Pod tą plombą znajdują się otwory odpowietrzające.

Kartridże podczas pracy wykazują zużywanie atramentu. Jeśli wykażą koniec (krzyżyk czerwony) drukarka przestaje drukować. wtedy należy ustawić głowice jak do wymiany kartridży i wyjąć wszystkie i zaraz wstawić ponownie, zaczynając od czarnego. Ta operacja wymusza reset chipów. Następnie kazać drukarce zaakceptować kartridże tak jak po wymianie.

NIE zrywać folii znajdującej się pod spodem kartridża. Ona ulega przebicciu samoczynnie podczas wkładania do drukarki.

NIE używać igieł do napełniania, bo można przebić foliowy zbiornik wewnętrzny

Zwracać uwagę na czystość chipów - chipy zalane tuszem NIE działają.

UWAGA: Kartridże te pracują poprawnie TYLKO w KOMPLECIE 4 sztuki.

