Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:22

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-downgrade-cofniecie-wersji-firmware-w-drukarkach-epson-z-uzyciem-kodu-p-96736.html



Instrukcja downgrade (cofnięcie) wersji firmware w drukarkach Epson z użyciem kodu

Numer katalogowy	**catalog96736**
Kod producenta	**www_tusze_info_96736**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

INSTRUKCJA COFNIĘCIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO DRUKAREK EPSON

FIRMWARE DOWNGRADE

1. Instrukcja ma charakter zapoznawczy i informujący o generalnych zasadach. W czasie instalacji trzeba dostosować wskazówki z instrukcji do realiów urządzenia w jakim instalujemy.
Przed wykonaniem ten operacji warto sprawdzić jaką mamy aktualnie wersje firmware. Instalujemy oprogramowanie wicreset i uruchamiamy. Na liście po lewej stronie powinna być widoczna nasza drukarka. Jełśi nie jest to należy sprawdzić połączenia i ewentualnie odświeżyć (refresh). Wybrać naszą drukrkę i następnie kliknąć klawisz "Report" po prawej stronie.
Po kilku sekundach wyświetli się raport, na końcuy którego jest podana wersja firmware: "Firmware version". Zapisać na kartce

2. Drukarkę podłączamy do komputera kablem USB (nie da się wykonać tej operacji na połączeniu WiFi)

3. Należy uruchomić drukarkę w trybie serwisowym do modyfikacji firmware. W modelach XP-212 i XP-215 polega to na wyłączeniu drukarki a następnie jednoczesnym przytrzymaniu klawiszy: "czerwony trójkąt" + "niebieski kopiowanie" + "WiFi" + "Włącznik ON". Klawisze należy przytrzymywać ok 6 sekund aż zapalą się razem pomarańczowe kontrolki tuszu i papieru (ale nie migające na przemian).

4. Uruchamiamy program wicreset i na liście drukarek pojawia się urządzenie "Epson MFP-IPL". Po prawej stronie pojawi się lista urządzeń do wykonania downgade. Należy z listy wybrać właściwe urządzenie. proszę uważać aby się NIE POMYLIĆ ! Następnie klikamy klawisz "Update". Zostaniemy poproszeni o kod. Kod można zakupić poprzez ten program lub u nas w cenie 30 zł. Kod jest jednorazowy.

5. Operacja trwa około 2 minuty. W tym czasie widać postęp wykonywującego się uaktualnienia (downgrade). Po wykonaniu pojawia się komunikat o wykonanej operacji.

6. Należy wyłączyć drukrkę i włączyć ponownie i sprawdzić ponownie wersję firmware - czy wersja firmware faktycznie uległą zmianie.