Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:12

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-epson-r1900r2000r2880r3000sc-p400p600-p-97074.html



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do Epson R1900/R2000/R2880/R3000/SC-P400/P600

Numer katalogowy	**catalog97074**
Kod producenta	**www_tusze_info_97074**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży naepłnialnych z chipem samoresetującym do drukarek Epson
R1900
R2000
R2880
R3000
SC-P400
SC-P600

1. Wyjąć koreczki z otworu wlewowego (koreczek z "języczkiem")

2. Wyjąć koreczki odpowietrzające lub zerwać żółtą plombę z napisem PULL

2. Napełnić strzykawki tuszem

3. Wstawić strzykawkę (bez igły) w otwór wlewowy

4. Wstrzykiwać atrament powoli do kartridża. Dopełniać aż pozostanie ok 10% wolnej przestrzeni nienapełnionej. NIE WLEWAĆ DO CAŁKOWITEJ PEŁNOŚCI

5. Zatkać korkiem otwór wlewowy.

6. Otworów odpowietrzających NIE zatykać. Muszą być cały czas podczas druku otwarte.

7. Wstawić kartridże do drukarki. W czasie wkładania zatrzaski na kartridżach muszą zaskoczyć w drukarce, co słychać.

W przypadku kartridży z żółtą plombą należy ją zerwać przed wstawieniem (plomba z napisem PULL). Pod tą plombą znajdują sie otwory odpowietrzające.

Kartridże podczas pracy wykazują zużywanie atramentu. Jeśli wykażą koniec (krzyżyk czerwony) drukarka przestaje drukować. wtedy należy ustawić głowice jak do wymiany kartridży i wyjąć wszystkie i zaraz wstawić ponownie, zaczynając od czarnego. Ta operacja wymusza reset chipów. Następnie kazać drukarce zaakceptować kartridże tak jak po wymianie.

NIE zrywać folii znajdującej się pod spodem kartridża. Ona ulega przebiciu samoczynnie podczas wkładania do drukarki.

NIE używać igieł do napełniania, bo można przebić foliowy zbiornik wewnętrzny

Zwracać uwagę na czystość chipów - chipy zalane tuszem NIE działają.

UWAGI:
Każdy kartridż ma swój własny chip odpowiadający za odpowiedni kolor. Nie zamieniać chipów
Wskazania poziomu tuszu da się zresetować tylko jak chip wykaże całkowity koniec i drukarka nie pozwala na dalsze drukowanie. Wcześniej NIE da sie zresetować wskazań poziomu tuszu.
W niektórych modelach drukarek stosuje sie zamiennie tusz photo black i matte black. Procedura wymiany tuszu wymaga aby wskazania chipa tj. poziomu tuszu nie były zbyt niskie, bo drukarka nie pozwoli na zamianę kartridża. Należy na to uważać.