Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 03:19

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-epson-xl26-do-xp600700750800850-p-96637.html



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do Epson XL26 do XP600/700/750/800/850

Numer katalogowy	**catalog96637**
Kod producenta	**www_tusze_info_96637**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży XL26 do DRUKAREK EPSON XP600/700/750/800/850

0. Pomarańczowe klipsy są założone.
1. Wyjąć koreczki z otworu wlewowego (kolorowe z języczkiem)

2. Wyjąć koreczki odpowietrzające (małe, okrągłe, na tej samej ściance co wlewowe)

2. Napełnić strzykawki tuszem

3. Wstawić strzykawkę z igłą lub bez w otwór wlewowy

4. Wstrzykiwać atrament powoli do kartridża. Przechylić kartridż tak, aby część z gąbką była niżej, co ułatwia jej przesycenie. W chwili gdy gąbka zostanie przesycona, zatkać otworek odpowietrzający a następnie nadal dolewać, aż przestrzeń bezgąbkowa będzie wypełniona w połowie. NIE nalewać wiecej.

5. Zatkać otwory wlewowe i odpowietrzajace.

6. Zaraz przed wstawieniem do drukarki zdjąć pomarańczowy klips. Wcisnać kartridż aż niebieski uchwyt zaskoczy (zablokuje kartridż).

7. Po włożeniu zdjąć koreczek odpowietrzający. Korki odpowietrzajace i pomarańczowe klipsy zachować - będą potrzebne ponownie.

UWAGI:
Otwór odpowietrzający musi pozostawać cały czas otwarty podczas drukowania. Zamykamy go tylko na czas przewożenia drukarki lub dłuższego okresu przestoju.
W przypadku gdyby pojawiły się problemy z doprowadzaniem tuszu (przerwy na teście dysz) proszę założyć korek odpoweitrzający i zdjąć korek wlewowy.
NIGDY nie zdejmować pomarańczowego klipsa w chwili gdy którykolwiek z korków jest otwarty. Powoduje to intensywne kapanie tuszu z kartirdża.
Należy szczególnie uważać, aby nie zabrudzić tuszem czipa na kartirdżu (zielona płytka ze złoconymi stykami). Zalany tusz nie pracuje i nie podlega reklamacjom.
Kartridże podczas pracy wykazują zużywanie atramentu. Jeśli wykażą koniec (krzyżyk czerwony) drukarka przestaje drukowaĆ. wtedy należy ustawić głowice jak do wymiany kartridży i wyjąć wszystkie i zaraz wstawiĆ ponownie, zaczynając od czarnego. Ta operacja wymusza reset chipów. Następnie kazać drukarce zaakceptowaĆ kartridże tak jak po wymianie.

UWAGA: Kartridże te pracują poprawnie TYLKO w KOMPLETACH


BK
For:
XP600
XP605
XP700
XP800
C
For:
XP600
XP605
XP700
XP800
XP850
EP775
EP805
EP905
Y
For:
XP600
XP605
XP700
XP800
XP850
EP775
EP805
EP905
M
For:
XP600
XP605
XP700
XP800
XP850
EP775
EP805
EP905
PK
For:
XP600
XP605
XP700
XP800
XP850
EP775
EP805
EP905