Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 02:43

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-resetera-do-epsona-p-1680.html

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RESETERA DO EPSONA

Numer katalogowy	**catalog1680**
Kod producenta	**www_tusze_info_1680**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RESETERA SK-168-II

Urządzenie przeznaczone jest do resetowania chipów w zasobnikach atramentowych do drukarek Epson. Umożliwia ono resetowanie oryginalnych zasobników jak i niektórych zamienników. Po przeprowadzonej czynności drukarka rozpoznaje włożony zasobnik tak samo jak przed resetem, z tym, że zasobnik jest pełen. Operację resetowania zalecamy wykonywaĆ przed uzupełnianiem tuszu (tj. przed powtórnym napełnianiem).

Reseter wyposażony jest w prowadnice ułatwiające dopasowanie styków zasobnika do pinów resetera. Ze względu na uniwersalnośĆ resetera, może wystąpiĆ sytuacja, że nowy typ zasobników nie będzie dopasowany do resetera. (Rys. 3). Nie zmienia to jednakże skuteczności jego pracy.

CzynnośĆ resetowania.

1. Zbliż ostrożnie zasobnik tuszu do resetera, zwracając uwagę, aby piny resetera dokładnie zostały naprowadzone na styki zasobnika (Rys.1)
2. Dociśnij ostrożnie zasobnik do resetera. Jeśli piny zostały dobrze dopasowane do zasobnika zacznie migotaĆ kolorem czerwonym dioda na reseterze (Rys. 2)
3. Po około 4 sekundach dioda zmieni kolor na zielony i będzie świeciĆ ciągle. Oznacza to że operacji przebiegła pomyślnie
4. Rozłącz reseter i zasobnik, napełnij tuszem zasobnik i zamontuj w drukarce.

W przypadku gdy dioda nie zmieni koloru na zielony, oznacza to że operacja nie przebiegła prawidłowo. Przyczyny tego stanu to:

a. Złe dopasowanie zasobnika i resetera (piny nie mają odpowiedniego styku z zasobnikiem)
b. Zasobnik tuszu jest nieoryginalny i nie zgodny (nie kompatybilny z oryginalnym Epson)
c. Jest to nowy typ zasobnika nie rozpoznany przez reseter.*

W przypadku, gdy jakośĆ drukowania jest zła, proszę sprawdziĆ czy głowica nie uległa zapowietrzeniu lub czy jakośĆ tuszu jest odpowiednia. Reseter nie ma żadnego wpływu na jakośĆ druku!

Zamontowane w urządzeniu baterie pozwalają na wykonanie ponad 1000 operacji resetowania.

W przypadku użycia najnowszego resetera III generacji pracującego także z kartridżami 9 pinowymi (seria DX 4000/4050/5000/5050/6000/6050 , D78, seria SX 100/105/110/115/200/205/215/405/410/415) należy rząd 3 pinów resetera

przyłożyĆ centralnie do rzędu 5 styków na chipie, a rząd 4 pinów do 4 styków

UWAGA: Kartridże z chipami z 9 stykami muszą byĆ resetowane reseterem PRZED skończeniem tuszu. W chwili gdy drukarka rozpozna skończenie tuszu wysyła sygnał trwale niszczący chip w kartridżu. Wtedy operacja resetowania jest już niewykonalna i cały kartridż jest bezużyteczny. Dlatego warto bezpiecznie resetowaĆ gdy poziom tuszu osiągnie wartośĆ ok. 25%
Ten problem NIE dotyczy kartridży napełnialnych z chipami samoresetującymi dostępnymi w naszym sklepie

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 1

http://www.taniedrukowanie.so.net.pl

http://sklep.so.net.pl - sklep z reseter, tusz Lyson

* Lista zasobników zgodnych:

780/785EPX/790/810/820/830/870/870LE/875DC/875DCS/890/895/915/925/1270/1280/1290/2000P/950/2100/2200/PM740C/C45/

C41/C42/C43/C50/C60/C61/C62/C83/C64/C70/C80/C82/C84/C86/CX3100/CX3200/CX3650/CX5100/CX5200/R200,R300,R800, Color 680/777/777i