Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 20:43

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-do-canon-czarny-pg-374050-oraz-kolor-cl-3840415-p-96033.html

Instrukcja do Canon czarny PG-37/40/50 oraz kolor CL -38/40/41/5

Numer katalogowy	**catalog96033**
Kod producenta	**www_tusze_info_96033**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridży do drukarek Canon : typu PG-40, PG-50 (czarny) oraz CL-41, CL-51 (kolor)

Instrukcja napełniania wkładu czarnego

1. Widok pustego wkładu (przed napełnieniem).

img

2. Pod oryginalną etykietką znajduje się otwór.< br> img
Ostrym narzedziem odrywamy etykietę.
3. Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i "wkręcamy" w otwór kartridża.
img

Gdy otwór jest za mały powiększamy go.
Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża.
Igłę wbijamy na głębokość ok 1 cm. NIE należy wbijać błębiej aby nie uszkodzić wewnętrznego foliowego zbiornika.
Bardzo wolno wstrzykujemy
tusz tak aby nie spienił się.

4. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie powinien wyciekaĆ.
Po przyłożeniu papierowego ręcznika do dysz drukujących
powinien byĆ widoczny wyra¼ny ślad paska tuszu na papierze.
Oznacza to że tusz wypływa z dysz drukujacych które nie są zapchane.
Gdy tak nie jest oznacza to że kartridż ma niedrożne dysze głowicy lub tusz nie dotarł do nich.
W tym wypadku dobrze jest zastosowaĆ płyn do udrażniania
głowic (udrożniĆ głowicę) oraz odstawiĆ kartridż
na kilka-kilkanaście godzin aby tusz dotarł do dysz głowicy.
Zaklejamy bardzo dokładnie otwór wylotowy taśmą.Możemy już nakleiĆ etykietę kartridża.
UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu.
Nie należy się tym martwiĆ bo mimo to drukarka będzie pracowaĆ prawidłowo.
Wkład jest gotowy do użytku.

Instrukcja napełniania wkładu kolorowego

1. Widok pustego wkładu (przed napełnieniem).

img

2. Pod oryginalną etykietką znajdują się otwory do napełniania tuszu.
img

Ostrym narzedziem odrywamy etykietę.
3. Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i "wkręcamy" w otwór kartridża.
Gdy otwór jest za mały powiększamy go.

img

Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża.
Bardzo wolno wstrzykujemy
tusz tak aby nie spienił się.
Powtarzamy tą czynnośĆ 3 razy dla odpowiednich kolorów.
Trzeba zwrócić uwagę aby nie pomylić otworów i zaaplikować
koloru do nie odpowiedniej celi kartridża.

4. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie powinien wyciekać.
Po przyłożeniu papierowego ręcznika do dysz drukujących
powinien być widoczny wyra¼ny ślad 3 kolorowy (paski) tuszu na papierze.
Oznacza to że tusz wypływa z dysz drukujacych które nie są zapchane.
Gdy tak nie jest oznacza to że kartridż ma niedrożne dysze głowicy lub tusz nie dotarł do nich.
W tym wypadku dobrze jest zastosować płyn do udrażniania
głowic (udrożnić głowicę) oraz odstawić kartridż
na kilka-kilkanaście godzin aby tusz dotarł do dysz głowicy.
Zaklejamy bardzo dokładnie otwory wylotowe taśmą.Możemy już nakleić etykietę kartridża.
UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu.
Mimo to drukarka będzie pracować prawidłowo.

Kartridż instalujemy w drukarce