

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-do-canon-czarny-pg-374050-oraz-kolor-cl-3840415-p-96033.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja do Canon czarny PG-37/40/50 oraz kolor CL -38/40/41/5

Numer katalogowy	catalog96033
Kod producenta	www_tusze_info_96033
Producent	Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridży do drukarek Canon : typu PG-40, PG-50 (czarny) oraz CL-41, CL-51 (kolor)

Instrukcja napełniania wkładu czarnego

1. Widok pustego wkładu (przed napełnieniem).

2. Pod oryginalną etykietką znajduje się otwór.< br>
Oстрым narzędziem odrywamy etykietę.

3. Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i "wkręcamy" w otwór kartridża.

Gdy otwór jest za mały powiększamy go.

Igłą wbijamy się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża.

Igłą wbijamy na głębokość ok 1 cm. NIE należy wbijać błębiej aby nie uszkodzić wewnętrznego foliowego zbiornika.
Bardzo wolno wstrzykujemy tusz tak aby nie spenił się.

4. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie powinien wyciekać.

Po przyłożeniu papierowego ręcznika do dysz drukujących powinien być widoczny wyraźny ślad paska tuszu na papierze.

Oznacza to że tusz wypływa z dysz drukujących które nie są zapchane.

Gdy tak nie jest oznacza to że kartridż ma niedrożne dysze głowicy lub tusz nie dotarł do nich.

W tym wypadku dobrze jest zastosować płyn do udrażniania

głowic (udroźnić głowicę) oraz odstawić kartridż

na kilka-kilkanaście godzin aby tusz dotarł do dysz głowicy.

Zaklejamy bardzo dokładnie otwór wylotowy taśmą. Możemy już nakleić etykietę kartridża.

UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu.

Nie należy się tym martwić bo mimo to drukarka będzie pracować prawidłowo.

Wkład jest gotowy do użytku.

Instrukcja napełniania wkładu kolorowego

1. Widok pustego wkładu (przed napełnieniem).

2. Pod oryginalną etykietką znajdują się otwory do napełniania tuszu.

Oстрым narzędziem odrywamy etykietę.

- 3. Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i "wkręcamy" w otwór kartridża.
Gdy otwór jest za mały powiększamy go.**

Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża.

Bardzo wolno wstrzykujemy

tusz tak aby nie spienił się.

Powtarzamy tą czynność 3 razy dla odpowiednich kolorów.

**Trzeba zwrócić uwagę aby nie pomylić otworów i zaaplikować
koloru do nie odpowiedniej celi kartridża.**

- 4. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie powinien wyciekać.**

Po przyłożeniu papierowego ręcznika do dysz drukujących

powinien być widoczny wyraźny ślad 3 kolorowy (paski) tuszu na papierze.

Oznacza to że tusz wypływa z dysz drukujących które nie są zapchane.

Gdy tak nie jest oznacza to że kartridż ma niedrożne dysze głowicy lub tusz nie dotarł do nich.

W tym wypadku dobrze jest zastosować płyn do udrażniania

głowic (udrożnić głowicę) oraz odstawić kartridż

na kilka-kilkanaście godzin aby tusz dotarł do dysz głowicy.

Zaklejamy bardzo dokładnie otwory wylotowe taśmą. Możemy już nakleić etykietę kartridża.

UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu.

Mimo to drukarka będzie pracować prawidłowo.

Kartridż instalujemy w drukarce