

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-kartridzy-hp-21-i-22-p-17560.html>



Instrukcja regeneracji kartridży HP 21 i 22

Numer katalogowy	catalog17560
Kod producenta	www_tusze_info_17560
Producent	Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża do HP Deskjet 3910, 3930, 3940, psc 1410

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniać wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.

Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black) hpc9351 nr 21:

1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 10 ml atramentu
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (górny otwór - strzałka na zdjęciu). Kartridż w środku posiada gąbkę
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

Kartridż kolorowy (color) hpc9352 nr 22

1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu - NIE te na etykiecie). UWAGA: jeśli napełniasz za szybko atrament może zmieszać się z sąsiadującym i wtedy występują przekąłmania kolorów !
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Należy **KONIECZNIE** po napełnieniu kartridża odessać około 1-2ml atramentu każdego koloru.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek:

HP Deskjet 3910, 3930, 3940, psc 1410