

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-uzytowania-kartridzy-napełnialnych-do-hp-655-drukarki-352546154625-p-96738.html>



Instrukcja użytkowania kartridży napełnialnych do HP 655 drukarki 3525/4615/4625

Numer katalogowy

catalog96738

Kod producenta

www_tusze_info_96738

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży napełnialnych do HP 655. Drukarki 3525/4615/4625

- Wyjąć koreczki widoczne na zdjęciu i NIE zdejmować pomarańczowych klipów zabezpieczających (niewidoczne na zdjęciu). Zdjęcie przedstawia kartridże do Canona, lecz są one takie same w budowie jak te HP.
- Zerwać plombę odpowietrzającą. Po zerwaniu muszą być widoczne kanaliki doprowadzające powietrze.
- Napełnić strzykawką tuszem.
- Wstawić strzykawkę (bez igły) w otwór po koreczku.
- Wstrzykiwać atrament powoli do pełna. Odczekać kilka minut aż gabka nasyci się całkowicie tuszem, co jest widoczne zwłaszcza przy pierwszym napełnianiu. Dodać atramentu tak, aby część zbiornika bez gąbki napełniona była TYLKO w połowie lub trochę mniej. Jeśli kartridż napełniony jest do pełna istnieje możliwość wylewania się tuszu do drukarki przez głowicę, czego należy unikać. Nie dopuścić do wylewania się otworami po plombie.
- Zatkać korkiem otwór wlewowy.
- Otworów po plombie NIE zatykać. Muszą być cały czas drożne. Zdjąć klipy pomarańczowe i natychmiast wstawić do drukarki. UWAGA: możliwe jest kapanie tuszu po zdjęciu klipów i należy uważać. Na moment wkładania można zatkać otwory odpowietrzające i po wstawieniu je odetkać. Ta operacja zapobiega kapaniu.
- Wstawić kartridże do drukarki.