



Instrukcja Lexmark 18L0042

Numer katalogowy

catalog13458

Kod producenta

www_tusze_info_13458

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża **Lexmark 18L0042**



1. Przed napełnieniem kolorowego kartridża należy najpierw usunąć "kapturek".
W tym celu można nacinać ostrym nożem krawędź łączenia kapturka z obudową kartridża. Robimy to w narożnikach coraz głębiej aż kapturek odłączy się.



2. Założyć igłę na strzykawkę i nabrać tusz.



UWAGA !!! Przed napełnieniem tuszu sprawdzić czy kolor tuszu odpowiada celi do której go aplikujesz! Zdjęcie jest tylko przykładowe, może odbiegać od stanu rzeczywistego w twoim przypadku !

3. Włożyć igłę w otwór napełniający i wbić w gąbkę wypełniającą kartridż.
Powoli wstrzykiwać atrament do wnętrza kartridża (4-6 ml dla pojedynczej komory).
(UWAGI -jak w kartridżu czarnym patrz wyżej.
Podczas napełniania kartridża uważać, aby odpowiedni kolor atramentu wprowadzić do odpowiedniej "celi" w kartridżu (zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na zdjęciach)
4. Podczas napełniania kartridża można podłożyć chusteczkę pod głowicę drukującą lub miękki papier.
5. Po operacji napełniania odessać niedużo (1-1,5 ml) ilość atramentu z głowicy .
6. Zainstalować kartridż w drukarce i uruchomić procedurę oczyszczania dysz.
7. Najlepiej jakość wydruku otrzymamy po upływie około 24 godzin od napełnienia.