

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-15-i-hp-45-p-1575.html>

Instrukcja regeneracji HP 15 i HP 45

Numer katalogowy

catalog1575

Kod producenta

www_tusze_info_1575

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridży HP 15 i 45 51640/51645/6615 (black)

Znajdź ¼ na spodniej stronie kartridża zawór kulkowy

Używaj igły lub cienkiego przedmiotu wpychnij kulkę do środka kartridża.

Następnie załóż igłę na strzykawkę i nabrać atrament (40-42 ml) do strzykawki
Łagodnie napełniać kartridż w położeniu pionowym (jak na zdjęciu).

Po napełnieniu kartridża zatkać otwór metalową kulką średnicy 4 mm). Wyrównaj ciśnienie w kartridżu, poprzez odwrócenie kartridża nad chusteczką higieniczną i poczekanie aż atrament przestanie kapać z głowicy drukującej (można również odessać z głowicy około 1-1,5 ml atramentu).

Po zainstalowaniu w drukarce kartridż jest gotowy do użytku.