Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:45

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-564-d5460c5380c6380-p-96047.html

Instrukcja regeneracji HP 564 D5460/C5380/C6380

Numer katalogowy	**catalog96047**
Kod producenta	**www_tusze_info_96047**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

1. Przygotuj papierowy ręcznik i połóż na nim kartridż

2. Zabezpiecz otwór którym drukarka pobiera tusz. Możesz nakleiĆ kawałek dobrej taśmy klejącej lub użyĆ palca zabezpieczonego rękawiczką przed pobrudzeniem. W czasie napełniania tusz może wyciekaĆ tym otworem.

3. Zdejmij naklejkę z górnej części kartridża.

4. Napełnij strzykawkę tuszem (ok. 4 cm3) i wprowad¼ przez otwór odpowietrzający tak jak to pokazano na zdjęciu.

5. Wtłaczaj tusz bardzo powoli.

6. Po wtłoczeniu całości odczekaj kilka minut a następnie zdejmij taśmę zabezpieczającą (lub palec) nad ręcznikiem.

Tusz może wyciekaĆ otworem którym drukarka pobiera tusz. Trzeba odczekaĆ aż przestanie wyciekaĆ (kilka minut)

7. Wstaw kartridż do drukarki i włącz opcje czyszczenia dysz 2-3 krotnie.