

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-canon-p-96051.html>



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do Canon

Numer katalogowy

catalog96051

Kod producenta

www_tusze_info_96051

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży PGI/CLI z chipem samoresetującym do drukarek CANON

- Wyjąć koreczki widoczne na zdjęciu i NIE zdejmować pomarańczowych klipów zabezpieczających (niewidoczne na zdjęciu)
- Zerwać plombę odpowietrzającą. Po zerwaniu musi być widoczne kanaliki doprowadzające powietrze.
- Napełnić strzykawkę tuszem
- Wstawić strzykawkę (bez igły) w otwór po koreczku
- Wstrzykiwać atrament powoli do pełna. Odczekać kilka minut aż gąbka nasyci się całkowicie tuszem, co jest widoczne zwłaszcza przy pierwszym napełnianiu. Dodać atramentu tak, aby część zbiornika bez gąbki napełniona była TYLKO w połowie. Jeśli kartridż napełniony jest do pełna istnieje możliwość wylewania się tuszu do drukarki przez głowicę, czego należy unikać. Nie dopuścić do wylewania się otworami po plombie.
- Zatkać korkiem otwór wlewowy.
- Otworów po plombie NIE zatykać. Muszą być cały czas drożne. Zdjąć klipsy pomarańczowe i natychmiast wstawić do drukarki. UWAGA: możliwe jest kapanie tuszu po zdjęciu klipów i należy uważać. Na moment wkładania można zatkać otwory odpowietrzające i po wstawieniu je odetkać. ta operacja zapobiega kapaniu.
- Wstawić kartridże do drukarki.

UWAGA: Kartridże te pracują poprawnie TYLKO w KOMPLECIE 4/5 sztuk.

Wskazania poziomu tuszu w kartridżach nie są rzeczywiste. W zależności od wersji chip może wskazywać cały czas wypełnienie w 100% lub zużycie lub niski poziom tuszu. Wskazaniami chipa (w sterowniku drukarki) należy się nie sugerować. Tylko naoczna kontrola pozwala ustalić czy należy dolać tuszu. NIE wolno dopuszczać do sytuacji całkowitego zużycia tuszu i zassania powietrza do głowicy. Zalecamy wyłączenie monitoringu poziomu tuszu w drukarce, aby nie sugerować się błędnymi wskazaniami.