

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-epson-t0711-4t0801-6-p-56836.html>



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do Epson T0711-4/T0801-6

Numer katalogowy

catalog56836

Kod producenta

www_tusze_info_56836

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży T0711-714 i T0801-806 z chipem samoresetującym do drukarek Epson

1. Wyjąć koreczki z otworu wlewowego
2. Wyjąć koreczki odpowietrzające
2. Napełnić strzykawkę tuszem
3. Wstawić strzykawkę (bez igły) w otwór wlewowy
4. Wstrzykiwać atrament powoli do kartridża. Dopełniać aż pozostanie ok 10% wolnej przestrzeni nienapełnionej. NIE WLEWAĆ DO CAŁKOWITEJ PEŁNOŚCI
5. Zatkać korkiem otwór wlewowy.
6. Otworów odpowietrzających NIE zatykać. Muszą być cały czas podczas druku otwarte.
7. Wstawić kartridże do drukarki. W czasie wkładania zatrzaski na kartridżach muszą zaskoczyć w drukarce co słychać.

W przypadku kartridży z żółtą plombą należy ją zerwać przed wstawieniem (plomba z napisem PULL). Pod tą plombą znajdują się otwory odpowietrzające.

Kartridże podczas pracy wykazują zużywanie atramentu. Jeśli wykażą koniec (krzyżyk czerwony) drukarka przestaje drukować. wtedy należy ustawić głowice jak do wymiany kartridży i wyjąć wszystkie i zaraz wstawić ponownie, zaczynając od czarnego. Ta operacja wymusza reset chipów. Następnie kazać drukarce zaakceptować kartridże tak jak po wymianie.

NIE zrywać folii znajdującej się pod spodem kartridża. Ona ulega przebiciu samoczynnie podczas wkładania do drukarki.

NIE używać igieł do napełniania, bo można przebić foliowy zbiornik wewnętrzny

Zwracać uwagę na czystość chipów - chipy zalane tuszem NIE działają.

UWAGA: Kartridże te pracują poprawnie TYLKO w KOMPLECIE 4 sztuki.