Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 20:42

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-samoresetujacych-do-hp-932933-p-96727.html



Instrukcja użytkowania kartridży samoresetujących do HP 932/933

Numer katalogowy	**catalog96727**
Kod producenta	**www_tusze_info_96727**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży do HP modele 932/933

1. Wyjąć koreczki z otworu wlewowego (okrągły z wgłębieniem)

2. Otworzyć koreczki odpowietrzające (na środku ścianki korek z małym koreczkiem - taki podwójny)

2. Napełnić strzykawki tuszem

3. Wstawić strzykawkę w otwór wlewowy

4. Wstrzykiwać atrament powoli do kartridża.

5. Zatkać otwór wlewowe.

6. Wcisnąć kartridż.

UWAGI:
Otwór odpowietrzający musi pozostawać cały czas otwarty podczas drukowania. Zamykamy go tylko na czas przewożenia drukarki lub dłuższego okresu przestoju.
Należy szczególnie uważać, aby nie zabrudzić tuszem czipa na kartirdżu (zielona płytka ze złoconymi stykami). Zalany tusz nie pracuje i nie podlega reklamacjom.
Kartridże podczas pracy wykazują zużywanie atramentu. Jeśli wykażą koniec (krzyżyk czerwony) drukarka przestaje drukować. wtedy należy ustawić głowice jak do wymiany kartridży i wyjąć wszystkie i zaraz wstawi ponownie, zaczynając od czarnego. Ta operacja wymusza reset chipów. Następnie kazać drukarce zaakceptować kartridże tak jak po wymianie.