Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:04

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-canon-pixma-ip420052006600500mp800-pgi-5bk-cli8b-p-96032.html

Instrukcja Canon PIXMA iP4200/5200/6600/500/MP800 PGI-5bk, CLI8b

Numer katalogowy	**catalog96032**
Kod producenta	**www_tusze_info_96032**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridży do drukarek Canon PIXMA iP 4200/5200/6600/MP500/800

PGI - 5bk CLI 8bk Cli 8 C/M/Y

Instrukcja napełniania wkładu czarnego i kolorowego

1. Puste kartridże:

2. Pod oryginalną etykietką znajduje się zawór kulkowy.
Wyjmujemy kulkę - operację tę przeprowadzamy ze szczególną ostrożnością,
aby nie uszkodziĆ zaworu.



2.Druga z proponowanych metod to wywiercenie otworu
pod etykietką, w miejscu pod napisem PUSH .

3. Przed napełnianiem zaklejamy bardzo dokładnie otwór
wylotowy taśmą (otwór w kartridżu, który ma
bezpośrednie połączenia z głowicą).
ZałożyĆ igłę na strzykawkę i nabraĆ tusz do strzykawki.
Powoli napełniamy kartridż bąd¼ przez
zawór kulkowy (metoda punkt 1) lub wywiercony otwór
(metoda punkt 2). Do wkładu czarnego aplikujemy
13 ml atramentu. Do kartridża color aplikujemy 6 ml.

4. Po napełnieniu kartridża zatykamy otwór kulką lub zatyczką
(metoda punkt 1). Jeżeli otwór nie będzie szczelnie
zatkany atrament z kartridża może wyciekaĆ. W przypadku
metody z pkt 2 zaklejamy dokładnie wywiercony otwór taśmą lub zatyczką pasującą do otworu.
5. Usuwamy taśmę z otworu wylotowego (z wkładu może nastąpiĆ
delikatny wyciek atramentu).
6. . Na wkładach są zainstalowane chipy zabezpieczające. Do ich zresetowania potrzebny jest reseter również dostępny w naszym sklepie

Po instalacji kartridża w urządzeniu zaczną pojawiaĆ się pytania o instalację kartridża
- odpowiadamy pozytywnie na wszystkie wysłane
komunikaty.

Uwaga: zaleca się napełnianie wkładów natychmiast po tym jak urządzenie sygnalizuje brak atramentu.