Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:11

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-korzystania-z-fluidu-czyszczacego-wewnetrznego-p-1675.html

Instrukcja korzystania z fluidu czyszczacego WEWNETRZNEGO

Numer katalogowy	**catalog1675**
Kod producenta	**www_tusze_info_1675**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja korzystania z fluidu czyszczącego WEWNęTRZNEGO

Płyn czyszczący wewnętrzny niezbędny jest w przypdaku niedrożności dysz drukarki atramentowej. Stosujemy go wewnętrznie nalewając go tam jak tusz do kartridża i drukujemy testy. Oczywiście wskazane jest aby taki płyn miał czas na zadziałanie tzn. zanim zaczniemy drukowaĆ warto odczekaĆ co najmniej kilka minut.

Tego typu płyn można stosowaĆ również zewnętrznie. Należy zatem znale¼Ć kawałek materiału (np. podkoszulek bawełniany) o dobrej nasiąkliwości i na obszarze 3 x 2 cm dośĆ mocno zwilżyĆ tym płynem. Następnie należy zatrzymaĆ głowice w możliwie środkowym położeniu i pod głowicę podkładamy zwilżony uprzednio materiał. GrubośĆ materiału należy dobraĆ eksperymentalnie, lecz może to byĆ nawet grubośĆ 1 cm (przed namoczeniem).

Jeśli można wyjąĆ głowicę (kartridż) jak to ma miejsce w przypadku drukarek HP czy Lexmark, wygodniej jest ją wyjąĆ i włożyĆ do spodeczka z nalanym płynem na wysokośĆ ok. 5mm i pozostawiĆ na kilka godzin do odmoczenia.

Proces czyszczenia jest czasochłonny - uzbrój się w cierpliwośĆ ! UWAGA: Płyn czyszczący wewnętrzny świetnie rozwiązuje problem zapowietrzenia głowicy.

W takim przypadku nalewamy do głowicy drukującej trochę płynu/Fuildu pod ciśnieniem, poprzez strzykawkę i nasadzoną na nią rurkę, którą z kolei nasadzamy na wlot atramentu i wstrzykujemy pod ciśnieniem płyn do zasobnika (w niewielkiej ilości). Tu jest film instruktażowy
W przypadku kartridży wyjmowalnych (HP lub Lexmark) należy uszczelniĆ otwór wlewowy kawałkiem gumki do mazania i pod ciśnieniem wtłaczaĆ płyn lub nawet tusz do kartridża, aż zacznie wypływaĆ dyszami, co oznacza, że powietrze zostało usunięte.

Po takim zabiegu należy odczekaĆ chwilę do wyrównania ciśnienia.