Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:04

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-10-i-hp-11-p-46354.html

Instrukcja regeneracji HP 10 i HP 11

Numer katalogowy	**catalog46354**
Kod producenta	**www_tusze_info_46354**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja regeneracji kartridża HP serii DesignJet 500/800/10PS/20PS/50PS/Color InkJet CP 1700/DeskJet 2000/2000C/Business InkJet 2200/2500

1. Odrywamy delikatnie dolną część obudowy **(pokrywę)**.



2. Wyciągamy kulkę z otworu napełniającego - można do tego celu użyć śruby, bądź małego wiertła.



3. Założyć igłę na **strzykawkę** i nabrać atramentu do strzykawki.

Wprowadzamy igłę przez otwór napełniający (do oporu) i aplikujemy właściwą ilość atramentu do kartridża.
Wlewamy 40ml dla kartridża z czarnym atramentem o zwiększonej wydajności lub 20ml dla kartridża z czarnym atramentem normalnego i dla kartridża kolorowego



4. Przechylamy kartridż pod kątem 45 stopni, aby umożliwić jego odpowietrzenie. Powtarzać tę czynność dopóki 1ml atramentu nie wycieknie z kartridża.
5. Zatykamy otwór zatyczką a następnie mocujemy dolną część obudowy (pokrywę) do kartridża i instalujemy wkład w drukarce.

Uwaga:

Jeżeli pokazuje się informacja "cartridge is empty" mimo że w kartridżu jest atrament wtedy:

1. Instalujemy strzykawkę przy otworze wylotowym.

2. Wciskamy pompkę znajdującą się pośrodku kartridża.

3. Podczas naciskania pompki odciągamy z kartridża 1-2ml atramentu i wyciągamy strzykawkę.

4. Zwalniamy nacisk na pompkę i instalujemy kartridż w drukarce.

Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek:
HP DesignJet 500/800/10PS/20PS/50PS/Color InkJet CP 1700/DeskJet 2000/2000C/Business InkJet 2200/2500