Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:04

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-15-i-hp-45-p-1575.html



Instrukcja regeneracji HP 15 i HP 45

Numer katalogowy	**catalog1575**
Kod producenta	**www_tusze_info_1575**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridży HP 15 i 45 51640/51645/6615 (black)

Znajd¼ na spodniej stronie kartridża zawór kulkowy

Używając igły lub cienkiego gwoździa wepchnij kulkę do środka kartridża.

Następnie załóż igłę na strzykawkę i nabraĆ atrament (40-42 ml) do strzykawki
Łagodnie napełniaĆ kartridż w położeniu pionowym (jak na zdjęciu).

Po napełnieniu kartridża zatkaj otwór metalową kulką średnicy 4 mm). Wyrównaj ciśnienie w kartridżu, poprzez odwrócenie kartridża nad chusteczką higieniczną i poczekanie aż atrament przestanie kapaĆ z głowicy drukującej (można również odessaĆ z głowicy około 1-1,5 ml atramentu).

Po zainstalowaniu w drukarce kartridż jest gotowy do użytku.