Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:12

Link do produktu: https://tusze.info/resetowanie-hp-33xx-35xx-36xx-55xx-51xx-i-psc-p-13460.html

Resetowanie HP 33XX, 35XX, 36XX, 55XX, 51XX i PSC

Numer katalogowy	**catalog13460**
Kod producenta	**www_tusze_info_13460**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Resetowanie poziomu atramentu w drukarkach serii 33XX, 35XX, 36XX, 55XX, 51XX i innych oraz nowych urządzeniach PSC

Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialnośĆ. Nie słyszeliśmy nigdy, aby te działania mogły uszkodziĆ drukarkę
lub kartridż, stosowaliśmy je i polecaliśmy wielokrotnie,
lecz pamiętaj - wykonujesz je na własne ryzyko!

1. Napełniamy kartridż z użyciem dedykowanego atramentu.

2. Aby zresetowaĆ czarny kartridż HP 56, bąd¼ kolorowy kartridż HP 57 zaklejamy taśmą styk pokazany na zdjęciu.

3. Instalujemy kartridż z zaklejonym stykiem w drukarce.
4. Drukarka zasygnalizuje problem z kartridżem. Klikamy na przycisk "OK" i drukujemy stronę testową.
5. Wyjmujemy kartridż z drukarki. Pozostawiamy zaklejony styk. Zaklejamy kolejny styk zgodnie ze zdjęciem.

6. Instalujemy kartridż w drukarce (zaklejone dwa styki).
7. Drukarka zasygnalizuje problem z kartridżem. Klikamy na przycisk "OK" i drukujemy stronę testową.
8. Wyjmujemy kartridż z drukarki. Zaleca się przetrzeĆ styki alkoholem technicznym w celu usunięcia resztek kleju.
9. Zainstaluj kartridż w drukarce. Urządzenie powinno sygnalizowaĆ na monitorze ilości tuszu pełny zbiornik.

Rysunek schematyczny

Kwadrat zielony = pierwszy styk do zaklejenia
Kwadrat różowy = drugi styk do zaklejenia

Uwaga: Układ zaklejania styków jest taki sam dla kartridża czarnego HP 56 (27) oraz kolorowego HP 57 (28).