

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-korzystania-z-fluidu-czyszczacego-wewnetrznego-p-1675.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja korzystania z fluidu czyszczącego WEWNETRZNEGO

Numer katalogowy	catalog1675
Kod producenta	www_tusze_info_1675
Producent	Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja korzystania z fluidu czyszczącego WEWNETRZNEGO

Płyn czyszczący wewnętrzny niezbędny jest w przypadku niedrożności dysz drukarki atramentowej. Stosujemy go wewnętrznie nalewając go tam jak tusz do kartridża i drukujemy testy. Oczywiście wskazane jest aby taki płyn miał czas na zadziałanie tzn. zanim zaczniemy drukować warto odczekać co najmniej kilka minut.

Tego typu płyn można stosować również zewnętrznie. Należy zatem znaleźć kawałek materiału (np. podkoszulek bawełniany) o dobrej nasiąkliwości i na obszarze 3 x 2 cm dość mocno zwilżyć tym płynem. Następnie należy zatrzymać głowice w możliwie środkowym położeniu i pod głowicę podkładamy zwilżony uprzednio materiał. Grubość materiału należy dobrać eksperymentalnie, lecz może to być nawet grubość 1 cm (przed namoczeniem).

Jeśli można wyjąć głowicę (kartridż) jak to ma miejsce w przypadku drukarek HP czy Lexmark, wygodniej jest ją wyjąć i włożyć do spodeczka z nalany płynem na wysokość ok. 5mm i pozostawić na kilka godzin do odmożenia.

Proces czyszczenia jest czasochłonny - uzbroj się w cierpliwość ! UWAGA: Płyn czyszczący wewnętrzny świetnie rozwiązuje problem zapowietrzenia głowicy.

W takim przypadku nalewamy do głowicy drukującej trochę płynu/Fluidu pod ciśnieniem, poprzez strzykawkę i nasadzoną na nią rurkę, którą z kolei nasadzamy na wlot atramentu i wstrzykujemy pod ciśnieniem płyn do zasobnika (w niewielkiej ilości). Tu jest [film instruktażowy](#)

W przypadku kartridży wymiwalnych (HP lub Lexmark) należy uszczelnić otwór wlewowy kawałkiem gumki do mazania i pod ciśnieniem wtłaczać płyn lub nawet tusz do kartridża, aż zacznie wypływać dyszami, co oznacza, że powietrze zostało usunięte.

Po takim zabiegu należy odczekać chwilę do wyrównania ciśnienia.