

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-psc-1507-1510-1510v-1510xi-1513-2-p-22667.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja regeneracji HP PSC 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1513, 2

Numer katalogowy	catalog22667
Kod producenta	www_tusze_info_22667
Producent	Komputery SONET

Opis produktu

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniać wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.

Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black) nr 92 HPC9362:



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (przez otwór zaznaczony czerwoną strzałką). Kartridż w środku posiada gąbkę
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)



Kartridż kolorowy (color) nr 93 HPC9361



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych każdego koloru.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)



Instrukcja napełniania kartridża photo nr 99 HPC 9369:



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 6 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)



Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek:
HP PSC 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1513, 2575